

Andet

Er der tale om en såkaldt blind alarm, vil Beredskab & Sikkerhed opkræve gebyr for udkaldet jf. Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udkald til blinde alarmer, nr. 636 af 10.06.2014.

A/D er pålagt ansvaret for at tilse, at brandsikringsanlægget altid er funktionsdygtigt og at driftsjournalen er ajourført.

A/D har yderligere ansvaret for at service, inspektion og reparation rekvireres og gennemføres som beskrevet i "Aftalen om Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer" samt relevante vejledninger, retningslinier og forskrifter.

Gode råd

For at sikre at brandsikringsanlægget er funktionsdygtigt, og der undgås blinde alarmer er her nogle gode råd:

- Sørg for at det daglige personale i bygningen altid er godt instrueret i brugen af anlægget.
- Husk altid at instruere nye brugere/borgere i, hvordan man færdes i en bygning med brandsikringsanlæg.
- Planlæg altid håndværkerarbejde i bygningen, så der sker midlertidig udkobling i områder hvor der kan forekomme støv, røg, damp m.m.
- At anlægget altid afprøves efter gældende retningslinier.

**BEREDSKAB
& SIKKERHED**
////

Vestergrave 30
8900 Randers C
Tlf. 8959 4000
Mail: post@bsik.dk

Version 12.04.2016

Automatiske Brandsikrings- anlæg



**BEREDSKAB
& SIKKERHED**
////

Procedure ved alarm inden brandvæsnet ankommer

- Hvis der er brand - red mennesker og dyr, og sluk derefter brand hvis det er muligt og forsvarligt.
- Tag imod brandvæsnet ved brandsikringsanlægget og informer om hændelsen.
- Hvis det konstateres der ikke er brand i bygningen, kan **lydgivere** frakobles.
- Anlægget må **ikke** reetableres før brandvæsnet tilladelse det.

Ved blind / falsk alarm

Beredskab & Sikkerhed betjener ikke betjeningstavlerne til anlægget. DET ER ALTID ANLÆGSEJER/DRIFTSANSVARLIG (efterfølgende benævnt som A/D) DER BETJENER ANLÆGGET.

Når anlægget er reetableret efter en brandalarm og vagtcentral melder alt OK efter at Beredskab & Sikkerhed har kontaktet dem, er opgaven for Beredskab & Sikkerhed slut.

Der kan opstå fejl, således anlægget IKKE kan reetableres.

Da der ikke er brand, men der i stedet er tale om en blind alarm udløst af teknisk eller menneskelig fejl, ophører Beredskab & Sikkerhed deres opgave og kan returnere til stationen.

Holdlederen skal kontakte indsatsleder i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Opgaven for A/D er nu:

- Til- og frakoblinger kan alene foranlediges af A/D.
- Frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit skal indskrænkes til det mindst mulige såvel i tid som i omfang. Reparator skal kontaktes hurtigst muligt.
- Frakoblinger og afbrydelse af telefonlinje til vagtcentral skal på forhånd meddeles Beredskab & Sikkerhed via vagtcentral. Der kan være krav om meddelelse til anlægsejers forsikringsselskab jf. ejers forsikringspolice.

- I tilfælde af frakoblinger og afbrydelse af alarmforbindelse til vagtcentral, skal A/D etablere skærpet opsyn eller runderende vagt i henhold til vilkår i tilslutnings-aftalen mellem anlægsejer og Beredskab & Sikkerhed. Omfang er vist i nedenstående skema.

	1-2 detektorer ude af drift	Over 2 detektorer ude af drift
Bygninger med sovende	Skærpet opsyn *	Runderende brandvagt **
Bygninger uden sovende	Ingenting, såfremt øvrige detektorer er i drift. Anlægsejer bør underrette forsikringsselskab	Runderende brandvagt **

* Med **Skærpet opsyn** menes: Ansatte som kan afsætte tid til at holde et skærpet opsyn med det frakoblede område mindst en gang pr. time. Kan en ansat ikke afse tid, skal der indkaldes runderende brandvagt.

** Med **Runderende brandvagt** menes: Ansat eller anden person hvis eneste opgave er at runder i frakoblede område(r).

- Driftsansvarlig skal selv sørge for at anlægget igen sættes i drift. Der henvises til "tilslutningsaftalen mellem anlægsejer og Beredskab & Sikkerhed".
- Husk at skrive hændelsen i logbogen.
- Beredskab & Sikkerhed samt vagtcentral er ikke ansvarlig for teleselskabets eventuelle afbrydelse af alarmforbindelsen mellem anlæg og vagtcentral.

Der er ingen krav om skærpet opsyn og runderende brandvagt til "Frivillige anlæg". Ansaret er alene anlægsejers.